

**BASILUS**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Mini Interruptor Wi-Fi

**BASILUS**  
Mini Interruptor 1 Canal

Modelo: BA-MINI-1CH  
Entrada: AC100-240V/50Hz/60Hz  
Saída: AC100-240V/50Hz/60Hz  
Corrente Máx: 16A  
Conexão: WiFi 2,4Ghz + BLE

ANATEL  
08206-21-11765

Modelo: BA-MINI-1CH  
Entrada: AC100-240V/50Hz/60Hz  
Saída: AC100-240V/50Hz/60Hz  
Corrente Máx: 16A  
Conexão: WiFi 2,4Ghz + BLE

ANATEL  
08206-21-11765


Modelo : BA-1CH

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo: BA-1CH  
Corrente Máxima: 16A  
Tensão de entrada e saída: AC 100-220V  
Wi-Fi: 2,4GHz 802.11 b/g/n  
Compatibilidade: Android e iOS

LED INDICADOR


BOTÃO DE RESET




### PRECAUÇÕES DE USO

- Por ser um produto que necessita manusear em rede elétrica recomendamos que a instalação seja feita por um profissional eletricista qualificado.
- Desligue a energia elétrica antes de instalar;
- Evite choques elétricos. Não instale descalço ou com as mãos molhadas;
- Não instale em áreas externas em contato com o tempo, seu uso é exclusivo interno;
- Certifique-se que a sua rede elétrica é 110V ou 220V e se a voltagem do dispositivo é adequado a sua rede;
- Não instale em caixas de metal para não causar baixa recepção do sinal


### DIAGRAMA COM 1 INTERRUPTOR



### DIAGRAMA COM 2 INTERRUPTORES



### DIAGRAMA SEM INTERRUPTOR



### MODO DE USO DO DISPOSITIVO

Conecte o dispositivo à fonte de alimentação e verifique se o telefone está conectado à banda Wi-fi 2.4 GHz

### BAIXAR O APLICATIVO

Pesquisar BASILUS na loja de aplicativos ou digitalize o Código QR abaixo para instalar o aplicativo


Se você está usando o aplicativo pela primeira vez clique no botão "Registrar" para criar a sua conta. Caso você tenha uma conta, clique no botão "Login"



### MODO DE RESET

- Após ligar o Mini Interruptor à energia elétrica e completar a instalação seguindo os diagramas anteriores. Pressione o botão de reset que se encontra na parte de trás do módulo por 5 segundos e aguarde a Luz de Led começar a Piscar Rapidamente

BOTÃO DE RESET



### MODO DE INSTALAÇÃO

- Verifique se o seu celular está conectado na Rede 2.4GHz
- Ative o Bluetooth e o GPS na barra de configurações



### MODO DE INSTALAÇÃO

- Abra o aplicativo BASILUS > clique no botão de "+" > Adicionar dispositivo
- Clique na opção "Engenharia elétrica" > "Disjuntor (BLE+Wi-Fi)"




### MODO DE INSTALAÇÃO

- Confirme se o dispositivo está piscando (Se não estiver, basta seguir o passo a passo da pág 8)
- Confirme se a Luz Indicadora está Piscando Rapidamente e Selecione a opção "Pisca Rápido"




### MODO DE INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede Wi-Fi que o seu celular está conectado é a 2.4Ghz (Se a rede for 5G não da certo!)
- É importante manter o GPS ativado para encontrar automaticamente a sua rede wi-fi
- Clique em "Próximo" > O aplicativo vai começar a procurar o dispositivo



### VINCULANDO COM A AMAZON ALEXA

- Verifique se a rede wi-fi utilizada é a 2.4Ghz
- Vá o mais próximo possível do roteador
- Verifique se a senha do wi-fi foi digitada corretamente (piscando)
- Confirme se o produto esta em modo de pareamento (piscando)
- Verifique se o Bluetooth e o GPS estão ativos
- Verifique se o seu modem está em "IP dinâmico"
- Certifique-se que a ligação elétrica está correta
- Certifique-se que o Mini Interruptor esteja ligado



Precisa de ajuda?  
Fale conosco via WhatsApp!  
(19) 98845-4351

### ERROS NA INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede wi-fi utilizada é a 2.4Ghz
- Vá o mais próximo possível do roteador
- Verifique se a senha do wi-fi foi digitada corretamente (piscando)
- Confirme se o produto esta em modo de pareamento (piscando)
- Verifique se o Bluetooth e o GPS estão ativos
- Verifique se o seu modem está em "IP dinâmico"
- Certifique-se que a ligação elétrica está correta
- Certifique-se que o Mini Interruptor esteja ligado



Precisa de ajuda?  
Fale conosco via WhatsApp!  
(19) 98845-4351

### INSTALANDO NO APLICATIVO

- Confirme se o dispositivo está piscando (Se não estiver, basta seguir o passo a passo da pág 8)
- Confirme se a Luz Indicadora está Piscando Rapidamente e Selecione a opção "Pisca Rápido"



Precisa de ajuda?  
Fale conosco via WhatsApp!  
(19) 98845-4351

### INSTALANDO NO APLICATIVO

- Verifique se a rede wi-fi utilizada é a 2.4Ghz
- Vá o mais próximo possível do roteador
- Verifique se a senha do wi-fi foi digitada corretamente (piscando)
- Confirme se o produto esta em modo de pareamento (piscando)
- Verifique se o Bluetooth e o GPS estão ativos
- Verifique se o seu modem está em "IP dinâmico"
- Certifique-se que a ligação elétrica está correta
- Certifique-se que o Mini Interruptor esteja ligado



Precisa de ajuda?  
Fale conosco via WhatsApp!  
(19) 98845-4351



08206-21-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados"

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)