

BASILUS

## MANUAL DE INSTRUÇÕES CONTROLADOR FITA LED RGB

BASILUS

BA-CONT-FRGB

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tensão de entrada e saída: DC 12V

Saída : DC 12V 30W POTÊNCIA máxima

Wi-Fi: 2.4GHz 802.11 b/g/n

### BAIXAR O APLICATIVO

Pesquise BASILUS na loja de aplicativos ou escaneie o Código QR abaixo para instalar o aplicativo

Se você está usando o aplicativo pela primeira vez clique no botão "Registrar" para criar a sua conta. Caso você tenha uma conta, clique no botão "Login"



### Instale o controlador com a fita de LED desenergizada;

- Não Utilize a Fita ou o Controlador com interruptores dimmer;
- Não utiliza-la em ambientes externos expostos ao tempo;
- Não utilizá-la em lugares com muita umidade, como banheiros, saunas etc.;
- Utilize apenas em áreas internas com boa ventilação.
- Encaixe o controlador corretamente com os pinos da fita, seta com seta (indicado pela controladora e a fita).


### INSTALANDO A FITA COM A CONTROLADORA

1. Conecte a fonte na controladora
2. Conecte a controladora e a fita, prestando atenção a indicação de sentido, conforme figura abaixo :




### MODO DE RESET

- Segure o botão por 5s até começar piscar o led



### MODO DE INSTALAÇÃO

- Verifique se o seu celular está conectado na Rede 2.4GHz
- Ative o Bluetooth e o GPS na barra de configurações




### MODO DE INSTALAÇÃO

- Abra o aplicativo BASILUS > clique no botão de "+" > Adicionar dispositivo
- Clique na opção "Iluminação" > "Luzes de tira (BLE+Wi-Fi)"




### Reinicie o dispositivo

- Confirme se o dispositivo está piscando (Se não estiver, basta seguir o passo a passo da pág 4)
- Confirme se a Luz está Piscando Rapidamente e Selecione a opção "Pisca Rápido"



### Verifique se a rede Wi-Fi que o seu celular está conectado é a 2.4GHz

- É importante manter o GPS ativado para encontrar automaticamente a sua rede wi-fi
- Clique em "Próximo" > O aplicativo vai começar a procurar o dispositivo




### ERROS NA INSTALAÇÃO

- Verifique se a rede wi-fi utilizada é a 2.4GHz;
- Vá o mais próximo possível do roteador ;
- Verifique se a senha do wi-fi foi digitada corretamente;
- Confirme se o produto esta em modo de pareamento (piscando);
- Verifique se o Bluetooth e o GPS estão ativos;
- Verifique se o seu modem está em "IP dinâmico";
- Certifique-se que a Dispositivo Inteligente esteja plugado em uma tomada funcional;
- Certifique-se que a Dispositivo Inteligente esteja ligado;

### VINCULANDO COM A ALEXA

1. Entre no App Amazon Alexa, certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo Dot etc.
2. Vá ao canto inferior direito e clique em "Mais"
3. Selecione a opção " Skills e jogos"
4. No canto superior direito Clique na Lupa
5. Digite e pesquise pela Skill BASILUS
6. Selecione a opção BASILUS
7. Clique em "Iniciar" para se vincular na Skill
8. Selecione a sua Alexa e prontinho!
9. Peça para a Alexa Procurar dispositivos e após 45 segundos ela mostrará todos os dispositivos encontrados



### VINCULANDO COM A AMAZON ALEXA



### VINCULANDO COM A AMAZON ALEXA



Precisa de ajuda?  
Fale conosco via WhatsApp!  
(19) 98845-4351

### ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

08206-21-11765

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados"

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 715/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)